MAPA DE SITUACION DE MUESTRAS, COLUMNAS Y FOTOS

GEOTECHIC - Estos coordenadas deben ir con identificación 22-04 MA 274 a 283

DURANGO	62
	22-5

20062

AUCHAGANE

F-34-35-36 · F-37 · F-38 · F-1 · F-2 · F-39 · F-4 · F-5 · F-3 · F-54 · F-8-9-10 · F-58-59-60-61-62 · F-57 · F-63-64-65-66-67-68 · F-11 12-13-14 15 · F-16 · F-17 · F-18 · F-19 · F-20, F-21, F-22 · F-27-28-29 · F-30-31 · F-32, F-33 · F-23, F-24 · F-25, F-26 · F-40, F-41, F-42 · F-45-46-47-48 · F-49-50 · F-51-52-53 · F-55-56 · F-43-44 · F-6

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

DU-1 a DU-52 · DR-101 a DR-113 · RM-9001 a RM-9014

JR-1001 a JR-1021 · JR-2001 a JR-2040 · JR-3001 a JR-3029 · JR-4001 a JR-4080

V-1001 a V-1007 · V-2001 a V-2040 · V-3001 a V-3029 · V-4001 a V-4080

D-124 a D-440 · D-1001 a D-1007 · D-2001 a D-2040 · D-3001 a D-3029 · D-4001 a D-4080

VZ-317 · VZ-384 · VZ-391 · VZ-405 · VZ-406 · VZ-423 · VZ-447

OIZ

4795 · 4790 · 4785 · 4780 · 960 · 15 · 20 · 25 · 30 · 35

V 662 Muestra puntual
D-27 " de columna
F-7 Fotografía puntual
F-57 " y ángulo abarcado

30 COORDENADAS U.T.M.

V## fata a 22-5/AD/RP/
D fata a 22-5/AD/MA/
DU, V, DR } fatan a 22-5/AD/AE/

20062